HEGEL

EAC

Инструкция по эксплуатации и монтажу выключателя открытого типа с изолирующей пластиной серии ALFA

Артикул BA10-113, BA10-114, BA10-153, BA10-154

АМЛФ.642344.011-01 ИЭ

Основные сведения об изделии:
Выключатель установочный одноклавишный (двухклавишный) открытого типа, однополюсный, для одной цепи (двух цепей) с общим вводом без индикации (с индикацией) с изолирующей пластиной, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока при установке внутри помещения.

Основные технические характеристики:
Однополюсные одноклавишные BA10-113, BA10-114;
Однополюсные двухклавишные BA10-153, BA10-154;
Номинальное напряжение – 250 В;
Номинальный ток – 10 А;
Габариты – 70 х 70 х 25 мм;
Степень защиты от поражения электрическим током
– защищенный с нормальной защитой;
Степень защиты от пыли и воды – обычная, IP20;
Контактные зажимы – винтового типа для проводов сечением 1,0 ÷ 2,5 мм^2.

Срок службы и гарантия изготовителя:
Срок службы – не менее 40000 циклов «включение-выключение»;
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение пяти лет со дня заполнения гарантийного талона. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется отремонтировать изделие в случае выхода его из строя по вине изготовителя.

Комплектность: Изделия, инструкция, упаковка.

Сделано в России: ООО «ОСНОВА»
Россия, 393190, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, 1.

Указания по монтажу:

ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ.

1. Снять клавишу (2 клавиши) путем легкого отжатия лезвием отвертки боковой стенки клавиш по оси качания.
2. Вставить лезвие отвертки в паз между основанием выключателя и защелкой крышки. Легким движением в сторону от основания отжать защелку и снять крышку.
3. Прикрепить выключатель в сборе с изолирующей пластиной к стене двумя шурупами.
4. Зачистить концы проводов от изоляции на длину 10 мм, вставить их в пазы контактных зажимов под головку винтов со стороны ребра контактной гайки. Завернуть винты до момента обеспечения прочного удержания.
5. Аккуратно вырезать пластмассовую диафрагму крышки по месту по размеру подключаемого кабеля.
6. Установить крышку, прижав фиксаторы к механизму выключателя, до срабатывания фиксаторов.
7. Установить клавишу (2 клавиши) до щелчка. Проверить работу выключателя.

Указания по эксплуатации:

При обнаружении неисправности в виде несрабатывания, сильного искрения или сколов корпуса, обнажающих токоведущие части, изделие должно быть демонтировано и заменено на исправное.

Температура окружающей среды при эксплуатации выключателей внутри помещений должна быть не более 40˚С, а средняя температура за 24 часа – не более 36 ˚С. Минимальное значение температуры окружающей среды минус 5 ˚С

Транспортирование, хранение, утилизация:

Условия транспортирования выключателей должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216 и группе 4 по ГОСТ 15150.

Условия хранения выключателей – по группе 2 ГОСТ 15150.


Изделия подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

Свидетельство о приёмке и продаже:

Изделия изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.33.11-005-71061028-2021 и ТР ТС 004/2011.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.03238/22 выдан Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств ООО «Эксперт-Сертификация». Аттестат аккредитации № RA.RU.10HA46.

Срок действия с 23.03.2022 по 22.03.2027.



Дата изготовления соответствует дате указанной на индивидуальной упаковке

Штамп ОТК

Дата продажи_____

Подпись продавца_____

Штамп магазина

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею:

Покупатель_____