HEGEL

EAC

Инструкция по эксплуатации и монтажу розетки штепсельной открытой установки с изолирующей пластиной серии ALFA

Артикул PA16-103, PA16-104, PA16-113, PA16-114, PA16-143, PA16-144, PA16-153, PA16-154, PA16-173, PA16-174, PA16-183, PA16-184

АМЛФ.434439.001-01 ИЭ

Основные сведения об изделии:
Розетка штепсельная двухполюсная одноместная (двухместная) для открытой установки с изолирующей пластиной, стационарная, без заземляющего контакта (с заземляющим контактом) без шторок (со шторками) бытового и аналогичного назначения, предназначена для присоединения электрических приемников к электрической сети переменного тока при внутренней установке в зданиях.

Основные технические характеристики:
Номинальное напряжение – 250 В;
Номинальный ток – 16 А;
Габариты:

без заземляющего контакта		
- одноместная без шторок	PA16-103	62,0 x 62,0 x 26,0 мм
- одноместная со шторками	PA16-104	62,0 x 62,0 x 26,0 мм
- двухместная без шторок	PA16-143	62,0 x 62,0 x 26,0 мм
- двухместная со шторками	PA16-144	62,0 x 62,0 x 26,0 мм
с заземляющим контактом		
- одноместная без шторок	PA16-113/PA16-173	62,5 x 62,5 x 39,0 мм/ 62,0 x 62,0 x 38,5 мм
- одноместная со шторками	PA16-114/PA16-174	62,5 x 62,5 x 39,0 мм/ 62,0 x 62,0 x 38,5 мм
- двухместная без шторок	PA16-153/ PA16-183	106,0 x 65,0 x 41,0 мм/ 103,0 x 62,0 x 39,5 мм
- двухместная со шторками	PA16-154/ PA16-184	106,0 x 65,0 x 41,0 мм/ 103,0 x 62,0 x 39,5 мм

Степень защиты от поражения электрическим током – защищенная с нормальной защитой;
Степень защиты от пыли и воды – обычная, IP20;
Контактные зажимы – винтового типа для проводов сечением 1,5 ÷ 4 мм^2.

Срок службы и гарантия изготовителя:
Срок службы – не менее 5000 циклов «включение-отключение».
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.
Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение пяти лет со дня заполнения гарантийного талона. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется отремонтировать изделие в случае выхода его из строя по вине изготовителя.

Комплектность: Изделие, инструкция, упаковка.
Сделано в России: ООО «ОСНОВА»
Россия, 393190, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, 1.

Указания по монтажу:

ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ.

1. Вывернуть центральный винт (винты) и снять крышку.
2. Прикрепить розетку в сборе с изолирующей пластиной к стене двумя саморезами.
3. Зачистить концы проводов от изоляции на длину 10 мм, вставить их в пазы контактных зажимов под головку винтов со стороны ребра контактной гайки. Завернуть винты до момента обеспечения прочного удержания.
4. Аккуратно вырезать пластмассовую диафрагму крышки по месту по размеру подключаемого кабеля.
5. Установить крышку и завернуть центральный винт (винты).

Указания по эксплуатации:
При обнаружении неисправности в виде сильного искрения или сколов корпуса, обнажающих токоведущие части, изделие должно быть демонтировано и заменено на исправное.
Температура окружающей среды при эксплуатации розетки внутри помещений должна быть не более 40°С, а средняя температура за 24 часа – не более 35 °С. Минимальное значение температуры окружающей среды минус 5 °С.

Транспортирование, хранение, утилизация:
Условия транспортирования розеток должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216 и группе 4 по ГОСТ 15150.
Условия хранения розеток – по группе 2 ГОСТ 15150.
Изделия подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

Свидетельство о приемке и продаже:
Изделия изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.33.13-007-71061028-2021 и ТР ТС 004/2011.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НА46.В.02938/22 выдан Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств ООО «Эксперт-Сертификация». Аттестат аккредитации № RA.RU.10НА46.
Срок действия с 14.03.2022 по 13.03.2027.

ОТК 4-1

Дата изготовления соответствует дате, указанной на индивидуальной упаковке. Штамп ОТК

Дата продажи_____

Подпись продавца_____ Штамп магазина

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею:

Покупатель_____